GENERADORES GASOLINA EGG8500E / EGG9500E

Hylux | Monofásicos | Partida eléctrica y manual

220 V



Generadores monofásicos a gasolina para respaldo eléctrico y suministro en lugares sin red. Motores de cuatro tiempos OHV, refrigerados por aire, con regulación automática de voltaje.

- Partida eléctrica y manual.
- Parada por bajo nivel de aceite.
- Ruedas de 10” y batería de litio.

7 / 8 kW	25 L	220 V
Potencia nominal por modelo	Estanque de combustible	Salida monofásica / 50 Hz

COMPARATIVA DE MODELOS

CARACTERÍSTICA	EGG8500E	EGG9500E
Modelo	EGG8500E	EGG9500E
SKU Puertoplas	79269235126321	GEN9500
Potencia nominal / máxima	7,0 / 7,5 kW	8,0 / 8,5 kW
Tensión / frecuencia	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Fases / factor de potencia	Monofásico / 1	Monofásico / 1
Corriente nominal	31,8 A	36,3 A
Modelo de motor	SR440	SR460
Autonomía publicada*	8,9 h	10 h
Peso publicado	98 kg	102 kg

Funcionamiento y aplicaciones

EGG8500E: 79269235126321 | EGG9500E: GEN9500

EQUIPAMIENTO COMÚN

Motor monocilíndrico 4T OHV / aire / 3000 rpm	
Combustible / estanque	Gasolina 93 sin plomo / 25 L
Regulación de voltaje	RAV / AVR
Salidas de corriente alterna	2 × 220 V / 16 A + 1 × 220 V / 32 A
Salida de corriente continua	12 V CC / 8,3 A
Batería de partida	Litio / 12 V / 19,2 Wh
Medidores	Voltaje / frecuencia / horas
Conexión a tablero ATS	Opcional; no incluido

DATO COMÚN	ESPECIFICACIÓN
Aceite / capacidad de cárter	10W-30 / 10W-40 / 15W-40; 1,1 L
Dimensiones del embalaje	760 × 570 × 645 mm

*La autonomía depende de la carga; la ficha no indica la condición de ensayo. Potencias expresadas en kW según el proveedor; factor de potencia 1. Confirmar las características de la unidad en placa y manual.

APLICACIONES

- Respaldo eléctrico ante cortes.
- Bombas y herramientas según carga.
- Faenas y lugares sin red eléctrica.

Dimensionar las corrientes de arranque.

CONTROL Y ACCESORIOS

- Arranque eléctrico con llave.
- Parada por bajo nivel de aceite.
- Ruedas, enchufes y herramientas.

Incluye manual; ATS opcional.

CONDICIONES DE USO

Operar al aire libre, lejos de puertas y ventanas, con escape y ventilación libres. Mantener seco. Apagar y dejar enfriar antes de repostar. Para alimentar una instalación, utilizar transferencia instalada por personal calificado; respetar la capacidad de cada salida.

Fuentes: Fichas Hylux EGG / Equipos de Riego / Puertoplas

Rev. 29.10.2026