CARTUCHO DE MALLA 10” MEDIANO

Repuesto para contenedor compatible

80 µm



Imagen de referencia: catálogo EDR.

Cartucho de malla lavable de 80 micras, tamaño mediano, para contenedores compatibles de 10”. Retiene sedimentos y partículas en suspensión mediante filtración mecánica.

- Formato nominal de 10 pulgadas.
- Grado de filtración: 80 micras.
- Uso en portacartucho compatible.

10”	80 µm	M
Formato nominal	Grado de filtración	Tamaño mediano

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS

SKU Puertoplas	CRFM10
Tipo de producto	Cartucho de malla lavable
Formato nominal	10 pulgadas
Tamaño comercial	Mediano / M
Grado de filtración	80 micras
Mantenimiento	Lavado de la malla
Temperatura de referencia EDR*	Hasta 50 °C
Diferencial máximo de referencia*	0,8 bar
Referencia equivalente de catálogo*	193024 / Equipos de Riego

Compatibilidad y reposición

Cartucho de malla 10" mediano | SKU CRFM10

DATOS DE COMPATIBILIDAD

REFERENCIA	ALCANCE
Producto solicitado	Cartucho de malla
Formato / tamaño	10" / mediano
Grado de filtración	80 micras
Referencia de catálogo	193024 / cartucho M de malla

Comprobar el encaje del cartucho antes de instalarlo.

COMPATIBILIDAD	Contenedor mediano de 10"; comprobar encaje y sellos.
LÍMITES DE USO	Según cartucho, contenedor y condiciones del agua.

*EDR identifica el cartucho M de malla 10" / 80 micras como 193024. Su ficha indica hasta 50 °C y un diferencial máximo de 0,8 bar; confirmar estos límites para el suministro CRFM10.

SELECCIÓN Y APLICACIÓN

- Retención de sedimentos y partículas gruesas.
- Prefiltración en instalaciones de agua.
- Confirmar caudal y temperatura admisibles del conjunto.

Confirmar aptitud para el uso previsto.

REPOSICIÓN DEL CARTUCHO

- Cerrar el agua y despresurizar antes de abrir.
- Lavar la malla sin dañarla y revisar juntas.
- Montar el repuesto y abrir lentamente; comprobar fugas.

Reponer si la malla presenta daños.

CONDICIONES DE USO

Limpiar cuando aumente la pérdida de presión o disminuya el caudal. Los 0,8 bar corresponden al diferencial a través del elemento, no a la presión de la red. Respetar los límites del conjunto y despresurizar antes de abrir el contenedor.

Fuentes: Catálogo EDR / Ficha EDR | Foto: EDR

Rev. 25.11.2026