MOTOBOMBAS GASOLINA HYLUX EGP / EGTP

EGP10 / EGP20 / EGP30 / EGP40 / EGTP30

5 MODELOS



Fotografía suministrada: modelo EGP20.

Motobombas a gasolina para traslado de agua, riego y drenaje sin alimentación eléctrica. La serie EGP se orienta a agua limpia; la EGTP30 está diseñada para aguas sucias con sólidos en suspensión.

- Arranque manual retráctil.
- Motor OHV de cuatro tiempos.
- Sensor de bajo nivel de aceite.

1”–4”	1,75–10 HP	Gasolina 93
Diámetros de conexión	Potencia publicada	Combustible sin plomo

MODELOS Y RENDIMIENTO PUBLICADO

SKU Puertoplas	Modelo	HP	Suc. × desc.	Q máx. m³/h	H máx. m
MH206000	EGP10	1,75	1” × 1”	8	30
MH206002	EGP20	6	2” × 2”	35	30
MH206013	EGP30	6	3” × 3”	60	30
MH206024	EGP40	10	4” × 4”	85	26
MH206043	EGTP30	6	3” × 3”	65	28

Datos de las tablas técnicas de la ficha unificada del proveedor. Caudal y altura máximos se alcanzan en puntos distintos. Verificar la versión suministrada antes de dimensionar la instalación.

Operación y aplicaciones

Hylux | EGP10 / EGP20 / EGP30 / EGP40 / EGTP30

CAPACIDADES Y LÍMITES DE USO

Agua, combustible y mantenimiento según modelo

Modelo	Estanque L	Aceite L	Autonomía h*	Peso kg	Succión m
EGP10	1,4	0,35	2,5	15	7
EGP20	3,6	0,6	2,5	26	8
EGP30	3,6	0,6	2,5	28,5	8
EGP40	3,6	0,6	2,5	31,5	8
EGTP30	3,6	0,6	2 aprox.	36	7

TIPO DE AGUA	MODELOS / LÍMITE
Agua limpia	EGP10 / EGP20 / EGP30 / EGP40
Agua sucia con sólidos	EGTP30: paso máximo 25,4 mm

*Autonomía publicada; depende de la carga. EGTP30: referencia a 75 % de carga, consumo aproximado 1,8 L/h. Se usan las tablas de la ficha actualizada; catálogos previos y algunas curvas muestran cifras diferentes.

APLICACIONES

- Riego y llenado de depósitos.
- Traslado y drenaje de agua limpia.
- EGTP30: drenaje de aguas sucias.

OPERACIÓN Y ACCESORIOS

- Cebar el cuerpo antes de arrancar.
- Usar filtro o canastillo en succión.
- Incluye acoples y abrazaderas.

Motor refrigerado por aire.

Aceite: seguir el manual de la unidad.

CONDICIONES DE USO

Operar al aire libre, lejos de puertas y ventanas. No bombear combustibles ni líquidos inflamables. Revisar el aceite, llenar el cuerpo con agua y mantener hermética la aspiración. No operar sin agua. Apagar y dejar enfriar antes de repostar.

Fuentes: Ficha Hylux unificada / Equipos de Riego / Puertoplas

Rev. 29.10.2026