

TRANSMISOR- RECEPTOR VCONN

- 1.-Para evitar que la recepción sea bloqueada, no ponga el receptor cerca de metales.
- 2.-El cable que corresponde a la antena del receptor, **NO LO CORTE; NO LO UNA A METALES; NI A CABLES** para extenderlo, solo empeorara la recepción.
- 3.-El voltaje de alimentación no debe exceder los 15 volts corriente continua en el receptor.
- 4.-La potencia máxima del relay es de 1 A en 24 volts o 0,5 A en 120 volts. no exceda estas corrientes o dañara el receptor.
- 5.-La posición de los DIP SWITCH, deben coincidir exactamente en el transmisor con los del receptor.
- 6.-Jumper 1,2 y 3; se utilizan para seleccionar la acción de los relees
1=MOMENTANEO, 2=SOSTENIDO, 3=ON / OFF



Momentáneo: Se debe insertar solo el Jumper RM para que al momento de pulsar el botón On u Off o Botón 1 o 2 genere un cambio de estado en la salida de rele por 1 segundo aproximadamente.

Sostenido: Se debe insertar solo el Jumper RC para que al momento de mantener pulsado el botón On u Off o botón 1 o 2 genere un cambio de estado en la salida de rele en función del tiempo que el botón On u Off o Botón 1 o 2 este presionado.

On/Off: Se debe insertar solo el Jumper R2 para que al momento de pulsar el botón On o botón 1 genere un cambio de estado en la salida de rele