

EB0010 Base para el detector

Esta base de detector es compatible para los modelos IRIS y ENEA, equipada con un pequeño circuito el cual asegura continuidad de eventos al quitar la conexión en línea.



EB0020 Base de Relé

Base con un solo relé, el mismo se activa cuando el detector entra en alarma. La base de relé es una interface que funciona con los paneles de intrusión en aplicaciones domésticas.



EB0030 Base alta

Base para detectores Iris y Enea poseen unas cañerías de entrada y 4 cañerías fuera de 16 mm para ser instalado debajo de las bases EB0010 o EB0020. Altura 34 mm.



IC0010 Estación manual (callpoint)

- Estación manual con un elemento para restaurar y llave de plástico incluido.
- Avisos de precaución confirmando activación
- No romper el cristal



IC0020 Estación manual

- Estación Manual reseteable mediante una llave plástica (incluida).
- Avisos de precaución, y led de confirmación de activación.
- Resistencia variable.



Se puede instalar con el accesorio WCP0020 (cobertura plástica transparente para evitar falsas alarmas de la estación manual IC0020) Y FCP0020 (cobertura plástica transparente del IC0020 para estaciones manuales empotradas).

IC 0010E Estación manual para instalar en el exterior

Estación manual con un elemento para restaurar resistente a la humedad IP67 para exteriores.



IL0010 Indicador remoto

Indicador remoto para aviso de fuego.

