

Portafusible

Descripción

La función básica de un desconector de interruptor de fusible de 160 amperios es adecuada para el elemento fusible NH00 para proteger el desconector y la red durante los fallos, y está especialmente diseñado para el interruptor de carga. El interruptor ofrece un medio fiable para la protección y el desconector se abre completamente aislado de la red de cable. El fusible interruptor es versátil e ideal para montarse directamente en los polos, transformadores y brazos cruzados..

Aplicación

Utilizado


Características

- Corriente de funcionamiento con el fusible: 160A.
- Corriente de funcionamiento con las hojas: 250A.
- La capacidad de interrupción: 100KA.
- Vida mecánica mínima: 1000.

Datos Técnicos

Código	Amperaje	Categoría de instalación	Tensión (V)	Frecuencia	Índice de protección
ST0021	160	AC22	500 V	50-60 Hz	23
ST0022	630	AC22	500 V	50-60 Hz	23

Dimensiones



Código	Dimensiones	
	A	B
ST0021	mm	mm

- Portafusibles

