PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

FILTRACIÓN / RIEGO

SKU: CRFM05

CARTUCHO DE MALLA 5” PEQUEÑO

Repuesto para contenedor compatible

80 µm



Imagen de referencia: catálogo EDR.

Cartucho de malla lavable de 80 micras, tamaño pequeño, para contenedores compatibles de 5”. Retiene sedimentos y partículas en suspensión mediante filtración mecánica.

- Formato nominal de 5 pulgadas.
- Grado de filtración: 80 micras.
- Uso en portacartucho compatible.

5”	80 µm	P
Formato nominal	Grado de filtración	Tamaño pequeño

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS

SKU Puertoplas	CRFM05
Tipo de producto	Cartucho de malla lavable
Formato nominal	5 pulgadas
Tamaño comercial	Pequeño / P
Grado de filtración	80 micras
Mantenimiento	Lavado de la malla
Temperatura de referencia EDR*	Hasta 50 °C
Diferencial máximo de referencia*	0,8 bar
Referencia equivalente de catálogo*	193006 / Equipos de Riego

Compatibilidad y reposición

Cartucho de malla 5" pequeño | SKU CRFM05

DATOS DE COMPATIBILIDAD

REFERENCIA	ALCANCE
Producto solicitado	Cartucho de malla
Formato / tamaño	5" / pequeño
Grado de filtración	80 micras
Referencia de catálogo	193006 / cartucho P de malla

Comprobar el encaje del cartucho antes de instalarlo.

COMPATIBILIDAD	Contenedor pequeño de 5"; comprobar encaje y sellos.
LÍMITES DE USO	Según cartucho, contenedor y condiciones del agua.

*EDR identifica el cartucho P de malla 5" / 80 micras como 193006. Su ficha indica hasta 50 °C y un diferencial máximo de 0,8 bar; confirmar estos límites para el suministro CRFM05.

SELECCIÓN Y APLICACIÓN

- Retención de sedimentos y partículas gruesas.
- Prefiltración en instalaciones de agua.
- Confirmar caudal y temperatura admisibles del conjunto.

Confirmar aptitud para el uso previsto.

REPOSICIÓN DEL CARTUCHO

- Cerrar el agua y despresurizar antes de abrir.
- Lavar la malla sin dañarla y revisar juntas.
- Montar el repuesto y abrir lentamente; comprobar fugas.

Reponer si la malla presenta daños.

CONDICIONES DE USO

Limpiar cuando aumente la pérdida de presión o disminuya el caudal. Los 0,8 bar corresponden al diferencial a través del elemento, no a la presión de la red. Respetar los límites del conjunto y despresurizar antes de abrir el contenedor.

Fuentes: Catálogo EDR / Ficha EDR | Foto: EDR

Rev. 25.11.2026