PUERTOPLAS.CL

FICHA TÉCNICA

FILTRACIÓN / RIEGO

SKU: CDFP05

CONTENEDOR DE FILTRO 5" PEQUEÑO

Portacartucho para filtración de agua

1" × 1"



Imagen de referencia: catálogo EDR.

Contenedor de filtro tamaño pequeño para cartuchos compatibles de 5". Dispone de entrada y salida de 1" y vaso desmontable para facilitar la inspección, limpieza y reposición del elemento.

- Presión máxima declarada: 8 bar.
- Vaso transparente de inspección.
- Acceso al cartucho por desmontaje.

5"	1" × 1"	8 bar
Formato nominal	Entrada y salida	Presión máxima

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS

SKU Puertoplas	CDFP05
Tipo de producto	Contenedor / portacartucho
Formato nominal del cartucho	5 pulgadas
Tamaño comercial	Pequeño / P
Conexiones de entrada / salida	1" / 1"
Presión máxima declarada	8 bar
Vaso representado	Transparente y desmontable
Accesorios de referencia EDR*	Soporte y llave de apertura
Referencia equivalente EDR*	193002

Cartuchos y mantenimiento

Contenedor pequeño 5" | SKU CDFP05

CARTUCHOS DE REFERENCIA PARA FORMATO PEQUEÑO

TIPO DE CARTUCHO	FORMATO	REF. EDR
Malla / 80 micras	5" / P	193006
Hilo PP / 50 micras	5" / P	193008
Carbón activado / 20 micras	5" / P	193010
Antisarro / 550 micras	5" / P	193012

Seleccionar el cartucho según el agua y el tratamiento requerido.

COMPATIBILIDAD	Verificar diámetro, longitud, encaje y sellos del cartucho.
SUMINISTRO	Confirmar cartucho y accesorios incluidos con CDFP05.

*EDR publica el contenedor pequeño 193002 de 5", 1" × 1" y 8 bar con soporte y llave. Referencias utilizadas para selección; confirmar equivalencia, tipo de rosca y accesorios del suministro CDFP05.

SELECCIÓN Y MONTAJE

- Respetar la entrada y salida del cabezal.
- Fijar el soporte y dejar espacio bajo el vaso.
- Seleccionar caudal y temperatura según el conjunto instalado.

LIMPIEZA Y REPOSICIÓN

- Cerrar el agua y despresurizar antes de abrir.
- Limpiar el vaso y revisar el estado de las juntas.
- Montar y abrir lentamente; comprobar fugas.

Comprobar compatibilidad de la rosca.

Usar la llave sin forzar el cierre.

CONDICIONES DE USO

No superar la presión máxima de 8 bar. El contenedor aloja el cartucho; el grado de filtración y el tratamiento dependen del elemento instalado. Confirmar temperatura admisible y compatibilidad del agua con los materiales y sellos.

Fuentes: Catálogo EDR / Ficha EDR | Foto: EDR

Rev. 25.11.2026