



Quik Fill 38

DESENGRASANTE MULTIUSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tiene excelentes cualidades de limpieza en lugares difíciles, actuando en forma fácil y rápida. El sinergismo obtenido con sus componentes, lo hace un desengrasante súper versátil para múltiples escenarios de limpieza. .

Producto utilizado para variadas aplicaciones industriales. Es un excelente limpiador para filtros de aire, motores y maquinaria pesada, pudiendo además ser utilizado en tanques de inmersión para cualquier proceso de limpieza de metal, a excepción del aluminio y zinc.

CARACTERÍSTICAS

- ▲ Gran poder de acción para disolver toda clase de grasas y aceites de lubricación de maquinaria industrial, permitiendo mayor dilución sin que pierda sus cualidades de limpieza en comparación con otros productos.
- ▲ Es un producto no inflamable y formulado con inhibidores de corrosión de metales, evitando que dañe superficies de hierro y acero.
- ▲ Es biodegradable, lo que significa que sus tensoactivos se degradan en forma natural al tomar contacto con el medio ambiente.
- ▲ Se enjuaga sólo con agua fría y no deja película alguna.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE USO

Se puede aplicar desde puro hasta en dilución 1:10 en agua, según la cantidad de grasa que se tenga que remover. Puede ser por medio de escobilla, máquina de alta presión con o sin temperatura, pulverizado, máquinas lavadoras de piso, mopa o escobillón, dependiendo de la superficie a limpiar. Experimentar con diferentes diluciones antes de establecer un procedimiento de limpieza. En muchos casos, debido a la gran eficacia del producto, se puede diluir en más agua, proporcionando con ello una mayor economía. Después de limpiar la superficie enjuagar a fondo. Se debe emplear con precaución en áreas pintadas debido a que contiene Butoxietanol.

Nota. Para instrucciones específicas de uso, consulte con su representante ECOLAB.



PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia	: Líquido
Color	: Violeta
Olor	: Aroma solvente
pH	: 12,0 - 12,5
Gravedad específica	: 1,055
Solventes	: Solubles en agua
Miscibilidad en agua	: Completa
Punto de enturbiamiento	: No tiene

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

Mantenga en el recipiente original cerrado. Utilice envases plásticos de alta densidad, preferentemente herméticamente cerrados. Mantener el contenedor en área fresca y bien ventilada y alejado de los rayos solares. Utilice siempre su equipo de protección personal. No mezclar con ácidos, oxidantes fuertes y metales blandos tales como aluminio y zinc.

La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Este producto no debe ser reenvasado sin el conocimiento y autorización por escrito de ECOLAB.

PRECAUCIONES

Evite respirar vapor o neblina. No ingerir. Protéjase los ojos, la piel y las membranas mucosas del contacto con este producto o sus soluciones, utilizando equipo de protección personal resistente a químicos corrosivos (Guantes de PVA o neopreno resistentes a químicos, gafas, mascarilla en caso de uso extensivo o prolongado, zapatos de seguridad, overol). Para su mayor protección consulte hoja de datos de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto Ocular: Lave primero con agua fría, remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados levantados y siga enjuagándolos durante 15 minutos. Consulte a un médico, si persiste la irritación.

Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, después dé a beber uno o dos vasos de agua. No induzca vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. Traslade a un centro de urgencia.

Contacto con la Piel: Lavar con abundante agua el área afectada. Si se presenta irritación consulte un médico. Remueva ropas y calzado contaminados y lávelas antes de volver a usar.

CLASIFICACION DE RIESGO
NCh. 1411



Nº NU 1824



GSH05

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al Centro de Información Toxicológica CITUC: 22635 3800. Hospital Clínico de la Universidad Católica. Atención las 24 horas del día los 365 días del año.